


B24 Wandlerverhältnis einstellen




Gehen Sie wie folgt vor:

Nach Betätigen der Taste 



bestätigen Sie die Auswahl *Ct rAt* mit der Taste 

Nach Betätigen der Taste 



beginnt die Ziffer im Display zu blinken

Mit der Taste 

wird der gewünschte Wert verändert.



Mit der Taste  bestätigen

um in die Grundansicht zu gelangen, einfach kurz die Steuerspannung abschalten.